

Ultimaker PVA Removal Station



Product price:

4.909,82 RON tax included

Product codes:

Reference: 0fc08c8c-bb27-11ec-a1c8-0cc47a6c9c84

EAN13: -

UPC: -

Product short description:

Accelerează și simplifică imprimarea pieselor complexe. Stația eliberează rapid și eficient suporturile PVA temporare, reducând la minimum munca operatorului și crescând productivitatea imprimării 3D.

- Eliberează PVA de 4 ori mai repede.
- Reduce la minimum lucrările de imprimare suplimentare.
- Funcționează cu suporturi PVA de la Ultimaker și de la alți producători.
- Se adaugă doar apă simplă, fără substanțe chimice.

Product features:

Garantie: 1 an

Greutate: 10

Product description:

Îndepărtați suporturile din PVA și de 4 ori mai rapid

Circulația de mare viteză a apei acționată de un rotor magnetic îndepărtează suporturile din materialul PVA de patru ori mai repede decât într-o baie de apă staționară, chiar și din cavitățile greu accesibile. Astfel, veți avea piesele gata de utilizare cât mai repede posibil.

Operare ușoară, productivitate mai mare

Stația de îndepărtare a PVA Ultimaker necesită doar câteva minute de timp al operatorului pentru fiecare imprimare și o întreținere minimă. Pur și simplu apăsați butonul Start, lăsați stația să își facă treaba și colectați imprimarea când ați terminat.

Avantajele utilizării stației de îndepărtare a PVA Ultimaker:

- Circulația apei cu ajutorul rotorului: în funcție de fragilitatea piesei, puteți alege să circulați la 100 sau 225 rpm. La fiecare două minute, rotorul își schimbă direcția și împinge apa în mod egal împotriva modelului.
- Ampretele rămân scufundate în siguranță: roata de clătire menține amprenta pe loc și complet scufundată în timp ce suporturile sunt eliberate, apoi se ridică pentru a se usca și a îndepărta amprenta fără să se facă mizerie.
- Recipientul transparent și luminat permite urmărirea cu ușurință a progresului de dezlipire a PVA și determinarea momentului în care imprimarea este gata. În plus, un indicator de saturație arată când trebuie schimbată apa.

Ghidul utilizatorului pentru stația de îndepărtare Ultimaker PVA (site-ul web al producătorului) ->

Ghidul de utilizare a stației (site-ul web al producătorului) ->